

Support A Neuf

Voile de Renfort
sans fibre de verre
50 gr/M2

Notice de pose

15 m x 1 m



COMPOSITION DU PRODUIT:

Revêtement de rénovation résistant en non-tissé de 50 gr/M2 à base de polyester et cellulose. Sans fibre de verre ni PVC.

OUTILLAGE:

- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- pinceaux pour la pose de colle aux bords,
- rouleau à poils courts pour la peinture de finition,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- colle de type intissés (ou à défaut de type toile de verre),
- peinture de finition, enduit décoratif ou papiers-peints.

PREPARATION



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Egrainer les aspérités à la spatule. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit...

Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.


APPLICATION



Encoller le support, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (250gr/M2) de type "intissé" (ou à défaut de type toile de verre).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits). Maroufler à la spatule en plastique ou à la main.

FINITION



Laisser sécher complètement avant de mettre, au rouleau, deux couches de peinture de finition acrylique (ou appliquer un revêtement mural décoratif).

ALTERNATIVE d'application par renfort "dans la masse" (*):

Le voile peut aussi être incorporé "en masse" dans une peinture (ou un enduit). Pour cela, appliquer grassement une première couche de peinture mate (ou selon le cas une couche d'enduit de ragréage ou décoratif) et y incorporer le voile. Puis en "frais sur frais" appliquer respectivement une ou plusieurs couches de peinture mate ou satinée (ou selon le cas une couche d'enduit de ragréage ou d'enduit décoratif).

(*): Suivre dans tous les cas les prescriptions des fabricants de peintures et enduits.

ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Appliquer la colle de bas en haut pour éviter que la colle ne sèche trop vite en hauteur,
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.



La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

