

# Support A Neuf

# Décor de LIN

DL150



## OUTILLAGE :

- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas,
- ciseaux pour les découpes,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- pinceaux à réchampi pour la pose de colle aux bords,
- rouleau poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- rouleau à poils courts pour la peinture de finition,

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

- Colle naturelle **Décor de LIN** ou à défaut
  - ° colle de type "revêtement mural" dans le cas de murs normalement absorbants,
  - ° colle **SupportA Neuf** revêtements muraux lourds dans tous les cas.
- enduit souple pour joints et fissures dans le cas de lés mal posés.
- peinture de finition, enduit décoratif ou papiers-peints

## PREPARATION

Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Egrainer les aspérités à la spatule. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit...

Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.

## APPLICATION

Encoller le mur, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (250gr/M2) de type revêtement mural (pour les murs) ou de type revêtement mural lourd (pour les plafonds).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits). Maroufler à la spatule en plastique ou à la main.

Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer les débordements de colle avec une éponge à peine humidifiée.

## FINITION

Laisser sécher complètement avant de mettre au rouleau à poils courts, deux couches de peinture de finition naturelle à base de LIN de préférence (ou à défaut peinture acrylique) ou appliquer un enduit décoratif ou un revêtement mural.

## ASSISTANCE

### TRUCS ET ASTUCES:

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Appliquer la colle de bas en haut pour éviter que la colle ne sèche trop vite en hauteur,
- Pour obtenir une finition en peinture bien lissée, utiliser de préférence un rouleau à poils courts en soignant le bon étalement.
- Une peinture glycéro dégageant des vapeurs solvantées ne se justifie pas sur une toile fabriquée à partir de matières premières renouvelables.

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

www.SUPPORTANEUF.com

